C. PLACEMENT DES PEDALES

ETAPE 1 :

Positionnez la pédale droite en face du bras de pédalier droit, l'autocollant R rouge sur le bras de pédalier et celui sur la pédale doivent être identiques. Insérez ensuite la pédale dans le pas de vis et serrer dans le sens horaire, jusqu'au blocage.

ETAPE 2 :

Positionnez la pédale gauche en face du bras de pédalier gauche, l'autocollant L vert sur le bras de pédalier et celui sur la pédale doivent être identiques. Insérez ensuite la pédale dans le pas de vis et serrer dans le sens antihoraire, jusqu'au blocage

Autocollant R rouge

Autocollant L vert

ATTENTION !

Ne jamais monter la tige de selle au-dessus de sa hauteur maximale admissible, indiquée par une gravure sur la tige de selle, au risque de casser la tige de selle ou le tube de selle

E. PLACEMENT DES CATADIOPTRES

%fmpo mf uzqf ef dpoevjuf ef wpusf fogbou. mft spvft qfvwfou tvcjs eft epn nbhft pv eft eígpsn bujpot *Ôttvsft. wpjmbhft+◊ Efvy/dj qfvwfou fousbjofs eft qspcmì n ft ef gsfjobhf fu ef dpoevjuf◊ Nft kbouft eígpsn íft. Ôttvsíft pv dbttíft epjwfou îusf síhmíft *síhmbhf ef mb ufotjpo eft sbzpot+ pv sf n qmbdíft◊ Go dbt ef epvuf. wfvjmmf{ dpoubdufs opusf írvjqf ef tvqqpsu wjb mf